

Ввод в эксплуатацию

- Поместите столб на основание.
- Затяните фиксирующие винты.
- Подайте электропитание: включите соответствующий автомат, при необходимости замените его. Ваш светильник теперь готов для использования.

Установка/замена

- Светодиодные элементы, в этом изделии являются несъемными.

Чистку корпуса рекомендуется производить мягкой сухой тканью без использования растворителей или абразивных чистящих средств, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Части из поликарбоната – мыть с теплой водой или просто использовать влажную тряпку. Не используйте абразивные материалы, так как они могут повредить покрытие.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности

Для вашей безопасности всегда отключайте электропитание перед очисткой.



Источник света защищен плафоном из поликарбоната. При повреждении или поломке этот элемент должен быть немедленно заменен. Светильник без защитного стекла эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № TC RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори
Адрес: 3F, Донгсинг Рoad, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

Импортер

ООО «Световит». Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, пом. 1, комн. 21


По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Инструкция по эксплуатации

Roca

Арт. 357522



NOVOTECH

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Предупреждение

Этот светильник имеет 1 класс защиты от поражения электрическим током и должен быть заземлен.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом работ.

Светильник должен быть установлен компетентным и квалифицированным электриком.

Подключение осуществите согласно положениям ПУЭ и существующим СНИП.

Для предотвращения поражения электрическим током отключите электросеть перед установкой светильника. Убедитесь, что другие лица не могут восстановить электроснабжение без вашего ведома. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Этот светильник должен быть подключен к цепи с УЗО 30 мА.

При замене старого светильника на новый сделайте тщательную маркировку проводов.

Данное устройство содержит незаменимые части, которые не подлежат ремонту. Если происходит повреждение или поломка, светильник должен быть утилизирован.

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Данный светильник имеет класс защиты IP54.

Этот светильник не может работать с диммером.

Корпус светильника может нагреться во время работы.

Характеристики светильников

Артикул	Цвет	Материал светильника	Тип светодиодов / Мощность, Вт	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Класс защиты IP	Размер, мм
357522	тёмно-серый	корпус алюминий/ рассеиватель поликарбонат	48LED 10Вт SMD2835	220В- 240В AC/50Hz	3000	54	Г73*Ш120 *В1000

Планирование

Тщательно планируйте размещение светильников и трассы прокладываемых кабелей, соблюдая максимальные необходимые расстояния между распределительными коробками и осветительными приборами.

Кабели и соединительные коробки (в комплект не входят) располагайте вдали от мест, где они могут подвергнуться механическому повреждению или негативному воздействию окружающей среды.

Скрытая прокладка кабелей в стенах и земле должна производиться в соответствующих кабельных каналах и пластиковых трубах.

Минимальное сечение подключаемых кабелей 1 мм²

Этот светильник имеет степень пыле- и влагозащиты IP54. Рекомендуется установка оборудования на фундаментах, террасах, на поверхностях из палубной доски.

Установка

Старый светильник должен быть полностью демонтирован перед установкой нового. Перед демонтажом тщательно промаркируйте положение подключенных проводов.

Отвинтите два фиксирующих винта светильника и отделите столб от основания.

Зафиксируйте основание в нужном положении и отметьте монтажные отверстия на поверхности установки

- Пропустите кабель через отверстие.
- Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов и дюбелей, входящих в комплект светильника. Убедитесь, что при эксплуатации в основании светильника не будет скапливаться вода. Обеспечьте достаточный дренаж места установки.
- Коммутационный блок находится в днище столба. Схема подключения показана ниже.





Схема подключения

Имея правильно идентифицированные жилы питающего кабеля, осуществите их подключение к клеммному блоку светильника следующим образом.



Убедитесь, что...

- Вы правильно определили провода.
- Соединение надежно и герметично.
- Ненужные провода изолированы и убраны вне корпуса светильника.